



**BE230**



**Herramienta para instalar o extraer correas**



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Herramienta para instalar o extraer correas
- Se usa para extraer o instalar la mayoría de las correas de distribución
- Herramienta ideal para esta aplicación, cuando se necesita una determinada fuerza
- Tornillo más seguro. Diseñada para estar en contacto con el mango de la carraca y de ese modo impedir que el dispositivo se deslice
- No tiene esquinas afiladas, por lo que no hay riesgo de dañar la correa
- Buena accesibilidad al compartimento del motor
- Fácil de usar, ya que se necesitan menos ajustes

## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
<b>BE230</b>	35 x 145 x 155 mm	0.23 kg

**Follow the Fish!**

